



- 1) EIN - AUS Taste / zurück im Menü
- 2) Pfeiltaste nach oben
- 3) Pfeiltaste nach unten
- 4) Starttaste / Bestätigungstaste / Ansteuerungstaste EIN - AUS
- 5) Display
- 6) Leuchtanzeige EIN - AUS

Aktoren

- EV - Ladung = Magnetventil
- EV - Kalt = Magnetventil kühlen
- Pumpe W. = Waschpumpe
- Pumpe AB. = Ablaufpumpe
- Pumpe Spül = Drucksteigerungspumpe
- Wid. Boiler = Heizung Boiler
- Wid. Wanne = Tankheizung
- EV. Reg. = nicht Aktiv
- Pumpe 2 = nicht Aktiv

Sitz des Drehtellers

Menüpunkte anwählen. Drücken der Tasten 1 und 4. (5 sek. lang gedrückt halten)

Menü	Sprache / Ton / Technik / Parameter / Modell Wanne / Status / Test / Aufzählung / Reset Schütze / Firmware / Reset Install. Um im Menü zurück zu gehen immer mit der Taste 1.
Menüpunkt auszuwählen, mit den Tasten 2 oder 3 hoch oder runter scrollen.	
Sprache:	Mit Taste 2 oder 3 auswählen und mit Taste 4 bestätigen. Englisch / Deutsch / Spanisch / Französisch / Italienisch / Holländisch / Polnisch / Türkisch / Griechisch / Ungarisch.
ReinigKlarMaß	Bei IBN in gr. oder ml. wählbar. / Ab der Seriennummer 220xxxxxx nur noch ml.
Klarspülmenge	Mit Taste 2 oder 3 Menge einstellen und mit Taste 4 bestätigen
Reinigermenge	Mit Taste 2 oder 3 Menge einstellen und mit Taste 4 bestätigen
Klarspülfüllen	Dosierpumpe ansteuern. Funktion überprüfen oder die Leitung entlüften. Mit Taste 4 anwählen. Mit Taste 2 einschalten, Taste 3 ausschalten.
Reinigerfüllen	Dosierpumpe ansteuern. Funktion überprüfen oder die Leitung entlüften. Mit Taste 4 anwählen. Taste 2 einschalten, Taste 3 ausschalten.
Ton:	EIN / AUS Mit Taste 2 oder 3 auswählen und mit Taste 4 bestätigen.
Menüpunkt Technik. Bis zum unteren Menüpunkt scrollen, dann die Taste 3, 5 sek. lang gedrückt halten.	
Technik:	Passwort = 3 Taste 2 oder 3 auswählen und mit Taste 4 bestätigen.
Parameter: nur P5	Temp. Boiler / Temp. Wanne / Zeit Wäsche Mit Taste 2 oder 3 auswählen, Taste 4 bestätigen Den gewählten Parameter mit Taste 2 oder 3 verändern, Taste 4 Speichern.
Modell Wanne: Bei Platinwechsel	Tankgröße: Modell Wanne 2 = Flexi 47 / Modell Wanne 3 = Flexi 60 Mit Taste 2 oder 3 auswählen und mit Taste 4 Speichern.
Status:	Temp. Boiler / Temp. Wanne / Druck Boiler / Niveau Wanne / Therm. Boiler / Therm. Wanne / Mikro. Tür / Filter / Wid. Boiler / Wid. Wanne / EV Ladung / EV Kalt / Pumpe Wäsche / Pumpe Ablauf / Pumpe Spül / EV Regen / Pumpe Wäsche 2. Mit Taste 2 oder 3 scrollen.
Wichtig	Wasseraufbereitung: Bei IBN oder Patronenwechsel, muß DIESE über die Maschine ENTLÜFTET werden. Aktorenprogramm aufrufen, EV Ladung ansteuern bis Wasser in die Maschine läuft. Erst dann die Maschine anschalten.
Test: (Aktoren)	EV Ladung / EV Kalt / Pumpe Wäsche / Pumpe Ablauf / Pumpe Spül / Wid. Boiler / Wid. Wanne / EV Regen / Pumpe Wäsche 2. Aktor mit Taste 2 oder 3 auswählen und mit Taste 4 ansteuern.
Aufzählung:	Gesamt / Partiiell Spülzyklen / Tagesspülzyklen
Reset Schütze: Tageszähler	JA / NEIN Reset Tagesspülzyklen. Löschen JA. Mit Taste 4 bestätigen.
Firmware:	Basis Firmware = Platine / LCD Firmware = Bedienfeld
Reset Install:	WERKSEINSTELLUNG. Mit Taste 2 oder 3 auswählen, Taste 4 bestätigen. Neue IBN erforderlich.

Tönsmeyer Service
Spülmaschinentechnik